Bétonnière

IMER S 350 R, moteur thermique Worms EX 17, tractable (réf. 01115841)

CARACTÉRISTIQUES

Volume de la cuve	**345 L**
Capacité de malaxage	**280 L de béton par gâchée**
Moteur	**Worms EX 17, essence sans plomb, 4,2 kW (5,7 ch)**
Vitesse de la cuve	**24 tr/min**
Poids	**232 kg**
Dimensions (L × l × H)	**2 270 × 1 910 × 1 690 mm, timon compris**
Niveau sonore	**83 dB(A)**
Remorquage	**jusqu'à 90 km/h selon IMER**

USAGES

- Béton et mortier pour dalles, fondations et maçonnerie
- Chantiers sans électricité : moteur thermique

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Bétonnière sur essieu avec timon

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Calez la bétonnière sur un sol plan et stable avant de la démarrer.
- N'introduisez jamais une pelle ni les mains dans la cuve en rotation.
- Portez gants, lunettes et protection auditive ; le ciment est irritant pour la peau et les yeux.
- Faites le plein moteur arrêté et froid ; travaillez en extérieur (gaz d'échappement).
- Avant de prendre la route, vérifiez l'attelage et l'éclairage du véhicule tracteur.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Fiche technique IMER France S 350 R Worms EX (réf. 01115841, 11/2018). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.