Broyeur 1,4 m pour micro-tracteur

Italagri NT40 140

CARACTÉRISTIQUES

Largeur de travail	**1,40 m**
Type	**broyeur à fléaux**
Attelage	**relevage 3 points arrière du micro-tracteur**
Entraînement	**prise de force arrière, 540 tr/min**
Porteur	**micro-tracteur ISEKI TM3267 de notre parc**

USAGES

- Entretien des prairies, bords de chemins et friches
- Broyage de l'herbe haute et des broussailles

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Démarrage : assis sur le siège, vitesse au point mort, pied sur le frein et frein à main serré ; préchauffez 3 secondes avant de tourner la clé.
- Outil relevé, enclenchez la prise de force, montez à 540 tr/min, puis descendez l'outil avec le levier de droite.
- Relevez toujours l'outil avant une marche arrière ou une manœuvre.
- Personne à proximité : risque de projections ; protège-cardan en place.
- Coupez le moteur et attendez l'arrêt complet des pièces en mouvement avant tout réglage, nettoyage ou débourrage.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Aucun document du constructeur trouvé : largeur d'après la désignation NT40 140 ; porteur : fiche ISEKI du micro-tracteur TM3267. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.