Nacelle araignée 15 m

Socage Raptor 15S (ForSte 15S)



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de travail maximale	**15,00 m**
Hauteur du plancher du panier	**13,00 m**
Déport maximal	**7,00 m**
Charge du panier	**225 kg (2 personnes et leur matériel)**
Dimensions du panier	**1,40 × 0,70 × 1,10 m, aluminium**
Rotation de la tourelle	**314°**
Emprise au sol stabilisée	**3,20 × 3,23 m (3,35 × 3,35 m au maximum)**
Poids total	**1,9 t**
Largeur en translation	**0,78 m, panier démonté**
Encombrement replié	**longueur ≈ 4,48 m, hauteur ≈ 2,02 m (cotes constructeur)**
Énergie	**moteur essence Honda 13 CV et moteur électrique 230 V**
Commandes	**hydrauliques, radiocommande multifonction pour la translation et la stabilisation**

USAGES

- Élagage et entretien des arbres
- Travaux en façade, en toiture et sous plafond
- Travail en intérieur sur le moteur électrique 230 V, sans gaz d'échappement
- Accès par un passage étroit : 0,78 m de large en translation, panier démonté

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Radiocommande multifonction
- Chenilles anti-traces blanches
- Panier en aluminium avec prise électrique 230 V
- Compteur horaire

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Respectez la charge du panier : 225 kg au maximum, personnes et matériel compris.
- Travaillez uniquement machine stabilisée, sur un sol porteur, avec les plaques d'appui sous les stabilisateurs.
- Attachez votre harnais au point d'ancrage du panier pendant tout le travail en hauteur.
- Repérez les lignes électriques aériennes et balisez la zone au sol sous la flèche.
- Ne travaillez pas par vent fort : respectez la vitesse de vent maximale indiquée sur la machine et dans sa notice.
- Conduite réservée à une personne formée et autorisée (article 10 des conditions générales) ; pour un usage professionnel, autorisation de conduite de l'employeur obligatoire (CACES R486 recommandé). La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Fiche technique Socage Raptor 15S (catalogue Raptor, français) et fiche produit Socage Raptor 15S (moteur électrique 230 V, largeur 78 cm). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.