Perceuse-visseuse à percussion sans fil

Bosch Professional – perceuse-visseuse à percussion sans fil 18 V



CARACTÉRISTIQUES

Tension	**18 V**
Batterie	**système Bosch Professional 18V (batteries GBA 18V et ProCORE18V)**
Fonctions	**perçage, perçage à percussion et vissage**

USAGES

- Perçage du bois et du métal
- Perçage de la maçonnerie en mode percussion
- Vissage

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Perceuse-visseuse à percussion Bosch Professional 18 V

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Avant de percer un mur, repérez câbles et canalisations cachés avec un détecteur.
- Utilisez la poignée supplémentaire pour les gros perçages ; le foret peut se bloquer.
- Retirez la batterie avant tout réglage, changement d'accessoire ou transport de l'outil.
- Portez des lunettes de protection, et un casque antibruit en mode percussion.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Nos données de la machine. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.