Rotovator hydraulique 13 cv

Barreto 1320H (moteur Honda GX390)



CARACTÉRISTIQUES

Poids	**254 kg**
Longueur × largeur × hauteur	**1,96 × 0,69 × 1,12 m**
Largeur de travail	**51 cm**
Moteur	**Honda GX390, essence**
Puissance	**8,73 kW (11,7 hp) à 3 600 tr/min**
Réservoir de carburant	**6,5 L**
Huile moteur	**1,1 L**
Réservoir hydraulique	**53 L**
Fraise	**arrière, entraînement hydraulique, 260 tr/min, deux sens de rotation**
Avancement	**jusqu'à 26 m/min (1,55 km/h), en avant et en arrière**
Compteur horaire	**oui**

USAGES

- Ameublir les terres dures et compactes
- Retourner un gazon avant semis
- Préparation des sols avant plantation

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Compteur horaire

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Le levier d'embrayage arrête tout mouvement quand vous le relâchez : ne le bloquez jamais.
- Ne reculez jamais fraise en rotation : mettez la commande de fraise sur arrêt avant de reculer ou de déplacer la machine.
- Gardez le capot de fraise fermé ; mains et pieds loin de la fraise.
- Repérez les réseaux enterrés, les pierres et les souches avant de travailler.
- Portez chaussures de sécurité, protection auditive et lunettes : la fraise peut projeter des pierres.
- Faites le plein moteur arrêté et froid, en plein air, loin de toute flamme. Fermez le robinet d'essence après l'arrêt.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Barreto, page produit 1320H / 1620B et manuel d'utilisation 1320H / 1620B (anglais, 08/2018). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.