Scarificateur

Eliet E401

CARACTÉRISTIQUES

Largeur de travail	**40 cm**
Poids	**40 kg**
Moteurs selon version	**B&S Series 550 (4 ch), Honda GX120 (4 ch) ou Honda GP160 (5 ch)**
Couteaux selon rotor	**14 fixes à deux pointes, 26 mobiles ou 24 Double Cut**
Transmission	**courroie trapézoïdale**
Débrayage des couteaux	**par tension de courroie**
Réglage de profondeur	**en continu à l'avant, 2 positions à l'arrière**
Châssis	**tôle d'acier**
Guidon	**repliable**

USAGES

- Retirer la mousse et le feutre de la pelouse
- Préparer un regarnissage

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Réglez la profondeur pour que les couteaux effleurent le sol, sans labourer.
- Pieds et mains loin du rotor ; chaussures de sécurité.
- Ramassez pierres et branches avant de scarifier.
- Coupez le moteur et attendez l'arrêt complet des pièces en mouvement avant tout réglage, nettoyage ou débourrage.
- Faites le plein moteur arrêté et froid, en plein air, loin de toute flamme.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Eliet, fiche E401 (spécifications). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.