SKID Cormidi CMF1200

Cormidi CMF1200 en version mini-chargeur (ML)



CARACTÉRISTIQUES

Poids de base en ordre de marche	**860 kg, plus 425 kg pour l'équipement mini-chargeur**
Longueur × largeur × hauteur	**2,70 × 0,865 × 1,37 m (mini-chargeur)**
Capacité opérationnelle (35 %, EN 474-4)	**310 kg à 2,20 m, 332 kg au sol, avec fourches et contrepoids de 240 kg**
Hauteur de levage	**2,20 m**
Moteur	**Kubota D1105, diesel, 3 cylindres, 1 123 cm³, Stage V**
Puissance	**24,8 hp à 3 000 tr/min**
Vitesse	**6,5 km/h**
Chenilles caoutchouc	**200 mm ; pression au sol 0,212 kg/cm² à vide**
Pente maximale en charge	**44 % (25°) en marche avant**
Attache d'outils	**plaque universelle Auco System**

USAGES

- Chargement et manutention en accès étroit : 86,5 cm de large
- Porte-outils : godet, fourches, godet grappin, enfouisseur, décompacteur (fiches séparées)
- Préparation de sols et engazonnement avec les outils adaptés

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Godet et fourches à palettes offerts (ajoutés automatiquement à la location)
- Nivellement automatique des fourches
- Frein de stationnement automatique
- Écran : compte-tours, compteur horaire, niveau de carburant

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Respectez la capacité : 310 kg à pleine hauteur ; roulez charge en position basse.
- En pente, déplacez-vous dans le sens de la pente ; ne dépassez pas 25° en charge.
- Ne passez jamais sous les bras levés ; utilisez le support de sécurité des vérins pour l'entretien.
- Personne dans la zone d'évolution.
- Conduite réservée à une personne formée et autorisée (article 10 des conditions générales). La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Brochure Cormidi CMF (français) : données techniques C1200 et mini-chargeur ML. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.