Taille-haie 60 cm

Stihl HS 56, lame de 60 cm



CARACTÉRISTIQUES

Longueur de coupe	**600 mm**
Écartement des dents	**34 mm**
Moteur	**Stihl monocylindre 2 temps**
Cylindrée	**21,4 cm³**
Puissance	**0,65 kW à 8 700 tr/min**
Réservoir	**0,28 L**
Carburant	**mélange essence et huile 2 temps à 1:50**
Poids	**4,5 kg sans carburant (HS 56 C, lame de 600 mm)**
Pression acoustique	**95 dB(A)**
Puissance acoustique	**106 dB(A)**
Vibrations	**4,7 m/s² poignée gauche, 5,5 m/s² poignée droite**

USAGES

- Taille d'entretien des haies de jardin et des arbustes
- Usage réservé à la taille : aucun autre usage

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Fourreau de lame

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Tenez toujours la machine à deux mains, en position stable : jamais sur une échelle ou un appui instable.
- Portez lunettes ajustées (EN 166), protection auditive, gants résistants (cuir) et chaussures fermées antidérapantes.
- Faites des pauses : les vibrations et le bruit fatiguent.
- Ne touchez pas le silencieux chaud ; faites le plein moteur arrêté.
- Vérifiez que les lames s'arrêtent au ralenti avant de commencer.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Notice d'emploi Stihl HS 46, HS 56 (réf. 0458-447-9421-D). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.