Tarière Stihl BT131

Stihl BT 131, tarière thermique pour 1 opérateur



CARACTÉRISTIQUES

Moteur	**Stihl 4-MIX, 4 temps, fonctionne au mélange essence et huile à 1:50**
Cylindrée	**36,3 cm³**
Puissance	**1,4 kW (1,9 ch) à 8 500 tr/min**
Diamètre de foret	**jusqu'à 300 mm**
Vitesse de la broche	**200 tr/min au maximum**
Couple à la broche	**81 Nm au maximum**
Réservoir	**0,71 L**
Poids	**10 kg sans carburant ni foret**
Encombrement avec cadre	**400 × 530 × 365 mm (L × l × H, sans foret)**
Pression acoustique	**92 dB(A)**
Puissance acoustique	**100 dB(A)**

USAGES

- Trous de poteaux et de clôture
- Trous de plantation

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Frein de foret QuickStop
- Poignée multifonction

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Avant de percer, faites repérer les réseaux enterrés (gaz, eau, électricité).
- Tenez la tarière à deux mains, le levier de frein appuyé sur la cuisse gauche : si le foret se bloque, la machine tourne. Utilisez le frein de foret QuickStop.
- Un seul opérateur ; personne d'autre dans la zone de travail.
- Portez lunettes ajustées (EN 166), protection auditive, gants résistants et chaussures antidérapantes.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Notice d'utilisation Stihl BT 131 (anglais, réf. 0458-529-8321-C) et page produit Stihl BT 131 (diamètre de foret). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.