Tronçonneuse Stihl MS500i

Stihl MS 500i, injection électronique



CARACTÉRISTIQUES

Moteur	**Stihl monocylindre 2 temps à injection électronique**
Cylindrée	**79,2 cm³**
Puissance	**5,0 kW (6,8 ch)**
Poids	**6,2 kg, réservoirs vides, sans guide ni chaîne**
Rapport poids/puissance	**1,24 kg/kW**
Guides	**50, 63 ou 71 cm, chaîne 3/8" RS**
Réservoir de carburant	**0,78 L**
Réservoir d'huile de chaîne	**0,325 L**
Pression acoustique	**106 dB(A)**
Puissance acoustique	**119 dB(A)**
Vibrations	**4,2 m/s² poignée gauche, 4,0 m/s² poignée droite**

USAGES

- Abattage et façonnage du gros bois
- Tronçonnage de grumes et de bois de chauffage

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Guide et chaîne

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Réservée à des utilisateurs expérimentés en abattage.
- Tenez la machine à deux mains ; attention au rebond en coupant avec le nez du guide.
- Portez casque avec visière et protection auditive, gants, pantalon et chaussures anti-coupure.
- Vérifiez le frein de chaîne, la tension et la lubrification de la chaîne avant de commencer.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Brochure Stihl MS 500i (Stihl Belgique, français) et notice d'emploi Stihl MS 500i (réf. 0458-809-8221-B). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.