BRH 1 T à 1,7 T

Brise-roche hydraulique pour mini-pelle de 1 à 1,7 t, attache Morin M0



CARACTÉRISTIQUES

Type	**brise-roche hydraulique (BRH)**
Porteur	**mini-pelle de 1 à 1,7 t**
Attache	**Morin M0**
Mini-pelles ETS Massiet compatibles	**Mini-pelle 1 T et Mini-pelle 1,7 T**
Alimentation	**circuit hydraulique auxiliaire de la mini-pelle**

USAGES

- Casser béton, dalles, maçonnerie et roches
- Démolition de petits ouvrages et ouverture de tranchées en sol dur

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Brise-roche avec son outil

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Portez casque, lunettes, protection auditive et chaussures de sécurité ; personne dans la zone de projection.
- Travaillez outil perpendiculaire à la surface ; ne vous servez pas du BRH comme levier ni pour déplacer des blocs.
- Ne frappez pas plus de quelques secondes au même endroit sans repositionner l'outil.
- Avant de creuser, faites repérer les réseaux enterrés (électricité, gaz, eau, fibre optique) : déclaration obligatoire avant travaux.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Données ETS Massiet. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.