Broyeur 12 cm autotracté

Bugnot BV N.45 sur châssis porteur autotracté



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de branches admis	**12 cm**
Rotor	**largeur 234 mm, 24 fléaux mobiles (ou 6 outils coupants en option)**
Rendement indicatif	**5 m³/h de broyat**
Alimentation	**rouleau ameneur supérieur, régulation électronique « No Stress »**
Moteur	**essence, 25 CV**
Réservoir hydraulique	**25 L**
Châssis	**autotracté hydraulique : deux roues motrices et deux roues pivotantes, blocables pour monter sur les rampes**
Dimensions (L × l × H)	**1,85 × 0,90 × 1,55 m**
Poids	**550 kg**
Goulotte d'éjection	**orientable à 360°, casquette inclinable**
Compteur horaire	**oui**

USAGES

- Broyage des branches et des tailles jusqu'à 12 cm de diamètre
- Accès aux jardins : 0,90 m de large, se déplace seul jusqu'au tas de branches
- Broyat réutilisable en paillage

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Rotor à 24 fléaux mobiles
- Régulation « No Stress » anti-bourrage
- Boutons d'arrêt d'urgence
- Compteur horaire

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Portez visière ou lunettes, protection auditive, gants et vêtements ajustés ; aucun vêtement flottant.
- N'introduisez jamais les mains dans la trémie : poussez les branches courtes avec la suivante.
- Repérez les boutons d'arrêt d'urgence et le système de réactivation de l'alimentation avant de commencer.
- Orientez la goulotte loin des personnes, des véhicules et de la voie publique.
- Arrêtez le moteur avant toute intervention sur le rotor ou en cas de bourrage.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Fiche technique Bugnot BV N.45 / N.56 / N.67 (français, 09/18) ; photo : fiche Bugnot. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.