Débroussailleuse

Echo SRM-420



CARACTÉRISTIQUES

Moteur	**Echo 2 temps, 41,5 cm³**
Puissance	**1,8 kW (2,4 ch)**
Réservoir	**0,69 L**
Poids à sec	**8,5 à 8,7 kg selon la version**
Carburant	**mélange essence et huile 2 temps**
Arbre	**arbre plein, Ø 8 mm**
Harnais	**oui, à attache rapide**

USAGES

- Herbes hautes, ronces et broussailles
- Bords de clôture, talus et fossés

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Harnais

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Portez casque avec visière, protection auditive, gants, pantalon et chaussures de sécurité.
- Éloignez toute personne de la zone de travail : risque de projections.
- Utilisez le harnais et tenez la machine à deux mains.
- Arrêtez le moteur avant de changer ou de nettoyer l'outil de coupe.
- Faites le plein moteur arrêté et froid, en plein air, loin de toute flamme.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Echo (Yamabiko), fiches SRM-420ES/U et SRM-420TES/U. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.