Godet Cormidi

Godet de chargement pour la mini-chargeuse Cormidi CMF1200



CARACTÉRISTIQUES

Type	**godet de chargement**
Machine porteuse	**mini-chargeuse Cormidi CMF1200 (fiche « SKID Cormidi CMF1200 »)**
Fixation	**plaque universelle Auco System de la mini-chargeuse**
Capacité de la machine porteuse	**310 kg à 2,20 m, 332 kg au sol (35 %, selon Cormidi)**
Offert avec	**SKID Cormidi CMF1200**

USAGES

- Chargement de terre, sable, gravier et déblais
- Nivellement et remblai

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Godet
- Offert avec la machine : ajouté automatiquement à la location de la machine, à 0 €.

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Ne dépassez pas la capacité de la mini-chargeuse ; roulez godet en position basse.
- Vérifiez le verrouillage de la plaque d'attache avant de lever.
- Personne dans la zone d'évolution.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Données ETS Massiet ; attache et capacité de la machine porteuse : brochure Cormidi CMF (français). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.