Micro-tracteur 26 cv

ISEKI TM3267, version hydrostatique



CARACTÉRISTIQUES

Moteur	**diesel 3 cylindres, 1 498 cm³**
Puissance nette	**18,9 kW (ECE R120)**
Transmission	**hydrostatique, 3 gammes**
Roues motrices	**4**
Prise de force	**arrière 540 tr/min, ventrale 2 000 tr/min**
Relevage arrière	**catégorie 1, 600 kg**
Réservoir	**28 L**
Longueur	**2,81 m**
Largeur	**1,10 à 1,26 m selon les pneus**
Hauteur	**2,39 à 2,42 m selon les pneus**
Poids	**965 kg**

USAGES

- Travaux d'espaces verts avec outils sur prise de force
- Porteur du broyeur de 1,4 m, de l'enfouisseur de 1,1 m et de la balayeuse de 1,6 m

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Démarrage : assis sur le siège, vitesse au point mort, pied sur le frein et frein à main serré ; préchauffez 3 secondes avant de tourner la clé.
- Outil relevé, enclenchez la prise de force, montez à 540 tr/min, puis descendez l'outil avec le levier de droite.
- Relevez toujours l'outil avant une marche arrière ou une manœuvre.
- Bouclez la ceinture, arceau relevé ; personne à proximité de l'outil ni de l'arbre de transmission.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Fiche technique ISEKI France des tracteurs série TM (TM3267HMWRE) ; prise en main : notice ETS Massiet du micro-tracteur. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.