Pince de tri pour mini-pelle 3,5 T

Pince de tri hydraulique pour la mini-pelle 3,5 T (Eurocomach 35ZT)



CARACTÉRISTIQUES

Type	**pince de tri hydraulique**
Mini-pelle porteuse	**Mini-pelle 3,5 T (Eurocomach 35ZT)**
Alimentation	**circuit hydraulique auxiliaire de la mini-pelle**

USAGES

- Trier, saisir et charger pierres, bois, gravats et déchets de démolition
- Chargement de bennes et de camions

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Pince de tri

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Personne dans le rayon d'action de la pelle ni sous la charge.
- Ne soulevez pas de charge trop lourde pour la pelle : la pince n'est pas un accessoire de levage.
- Posez la pince au sol et arrêtez le moteur avant toute intervention.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Données ETS Massiet. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.