Ponceuse à bande

Makita 9403 – ponceuse à bande 100 × 610 mm



CARACTÉRISTIQUES

Puissance	**1 200 W**
Bande	**100 × 610 mm**
Vitesse de bande	**500 m/min**
Poids	**5,7 kg sans câble**
Dimensions (L × l × H)	**353 × 164 × 211 mm**
Câble	**5,0 m**
Ponçage le long des parois	**déport latéral nul**
Niveau sonore	**pression acoustique 86 dB(A), puissance acoustique 97 dB(A)**
Vibrations	**2,5 m/s² maximum**
Isolation	**double isolation**

USAGES

- Gros ponçage et dégrossissage du bois
- Décapage de peintures et vernis
- Ponçage au ras des murs grâce au déport latéral nul

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Ponceuse Makita 9403
- Sac à poussière en tissu orientable sur 360°

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Débranchez la machine avant de changer la bande ; respectez le sens de rotation indiqué sur la bande.
- Démarrez la ponceuse hors de la pièce et posez-la seulement bande arrêtée.
- Portez un masque anti-poussière, des lunettes et un casque antibruit ; videz souvent le sac à poussière.
- Ne poncez pas de métal avec le sac en place : les étincelles peuvent enflammer la poussière.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Fiche produit Makita 9403J (makita.fr, version française). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.