Taille-haie 75 cm

Stihl HS 82 R, lame de 750 mm



CARACTÉRISTIQUES

Longueur de lame	**750 mm**
Moteur	**Stihl monocylindre 2 temps**
Cylindrée	**22,7 cm³**
Puissance	**0,7 kW (1 ch)**
Réservoir	**0,46 L**
Carburant	**mélange essence et huile 2 temps à 1:50**
Poids	**5,6 kg sans carburant (HS 82 R, lame de 750 mm)**
Pression acoustique	**94 dB(A)**
Puissance acoustique	**106 dB(A)**
Vibrations	**2,6 m/s² poignée gauche, 2,7 m/s² poignée droite**

USAGES

- Taille et rabattage des haies épaisses, arbustes et buissons
- Version R à vitesse réduite : coupe des branches plus grosses
- Usage réservé à la taille : aucun autre usage

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Fourreau de lame

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Tenez toujours la machine à deux mains, en position stable : jamais sur une échelle, dans un arbre ou sur un appui instable.
- Portez protection auditive, lunettes, gants résistants (cuir) et chaussures de sécurité.
- Faites des pauses : les vibrations et le bruit fatiguent ; arrêtez si vous ressentez nausées, maux de tête ou vertiges.
- Ne touchez pas le silencieux chaud ; faites le plein moteur arrêté.
- Vérifiez que les lames s'arrêtent au ralenti avant de commencer.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Notice d'utilisation Stihl HS 82 (anglais, réf. 0458-448-8321-C). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.