Tarière hydraulique

Auger Torque Earth Drill 4500MAX (série 3)



CARACTÉRISTIQUES

Porteur	**mini-pelle de 3 à 5 t ou chargeuse compacte jusqu'à 80 ch**
Couple	**1 575 à 4 721 Nm**
Pression d'huile	**80 à 240 bar**
Débit d'huile	**50 à 95 L/min**
Vitesse de rotation	**40 à 77 tr/min**
Hauteur de la tête	**665 mm**
Diamètre de la tête	**244 mm**
Poids de la tête	**75 kg**
Arbre de sortie	**65 mm**
Diamètre de forage possible	**100 à 900 mm selon la mèche**
Profondeur de forage	**4 m à 1,3 m selon le diamètre et le terrain**
Mèches fournies	**Ø 150, 200 et 300 mm**

USAGES

- Trous de poteaux, de clôture et de panneaux
- Plantations
- Pré-forage et fondations légères

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Tête de forage
- Mèches Ø 150, 200 et 300 mm

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Vérifiez que le débit et la pression hydrauliques du porteur sont compatibles (50 à 95 L/min, 80 à 240 bar).
- Avant de creuser, faites repérer les réseaux enterrés (électricité, gaz, eau, fibre optique) : déclaration obligatoire avant travaux.
- Personne à proximité de la mèche en rotation ; ne guidez jamais la mèche à la main.
- Arrêtez la rotation et posez la tarière au sol avant de changer de mèche.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Fiche technique Auger Torque Earth Drill série 3 (anglais, réf. 99-97783 rév. 1), modèle 4500MAX ; mèches : ETS Massiet. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.