Visseuse plaquiste

Bosch Professional GSR 18 V-EC TE – visseuse plaquiste sans fil 18 V, avec chargeur de vis en bande



CARACTÉRISTIQUES

Tension	**18 V, batterie lithium-ion Bosch Professional 18V (batteries GBA 18V et ProCORE18V)**
Régime à vide	**0–4 200 tr/min**
Couple maximal	**25 Nm en vissage dur, 5 Nm en vissage tendre**
Diamètre de vissage maximal	**4,2 mm**
Porte-outil	**six pans creux 1/4"**
Moteur	**sans charbons (EC)**
Poids	**1,6 kg avec batterie 4,0 Ah**

USAGES

- Pose de plaques de plâtre sur ossature métallique ou bois
- Vissage en série au plafond et en cloison avec les vis en bande
- Vissage à la pièce sans le chargeur, avec la butée de profondeur

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Visseuse Bosch GSR 18 V-EC TE
- Chargeur de vis en bande Bosch
- 2 batteries 18 V

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Avant de visser, repérez câbles et canalisations cachés avec un détecteur.
- Réglez la profondeur sur une chute : la tête de vis doit affleurer sans déchirer le carton.
- Retirez la batterie avant tout réglage, changement d'accessoire ou transport de l'outil.
- Portez des lunettes de protection, surtout en vissant au plafond.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Caractéristiques Bosch GSR 18 V-EC TE relevées sur la fiche du distributeur Motralec (réf. 0 601 9C8 007) et sur zone-outillage.fr, ce modèle n'ayant plus de page Bosch en ligne ; modèle identifié d'après la photo de la machine. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.